

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき有難うございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

- 安全にご使用いただくために、以下の項目を必ずお守りください。
- ・記載内容をお守りいただけない場合、本商品の機能を発揮できず、破損および使用者が傷害を負う恐れがあります。
- ・本取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管し、必要な時には都度お読みください。

| | |
|-----------|---|
| 警告 | この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「死亡または重傷などを負う危険が想定される」内容です。 |
| 注意 | この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「傷害を負うかまたは物的損害が発生する危険が想定される」内容です。 |

安全上のご注意

| | |
|-----------|--|
| 警告 | <ul style="list-style-type: none"> ●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合は、感電・ショートによる火災や落下の原因となります。 ・取付け作業をする前にバッテリーの端子を外してください。 ・ハーネスの被覆に損傷が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。 ・走行中に異常な振動や音等を感じたら、直ちに安全な場所に停車し、取付け部分をよく点検してください。 ・ハーネス末端部は確実に結線してください。 ●点灯中、ランプを直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。 |
| 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合、事故・破損・異音発生の原因となることがあります。 ・車両及び、本商品のハーネスを強く引っ張らないでください。 ・ハーネスはバンド等で固定してください。 ・車両との締結部品は走行前にゆるみの有無を確認してください。 ・本商品の分解、改造は絶対に行わないでください。 ●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合、不点灯の原因となることがあります。 ・本商品は半導体部品を使用しています。落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。 ・本商品を取付ける際は、ハーネスを引っ掛けたり、折り曲げたり、噛み込んで取付けしないでください。 ●バッテリーの端子を外すとラジオ、オーディオ、時計などのメモリーが消えますので、配線作業終了後、復元してください。 |

※明るさ、光色のばらつきは本商品の仕様範囲であり異常ではありません。

取付け及び使用上のご注意

- ・本商品はDC24V車用の灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はおやめください。
 - ・購入後すぐに、本体に損傷がないことを確認してください。
 - ・本商品はUN部品認証を取得していないため、サイドマーカーランプとしては、ご使用できません。
 - ・本商品を複数並べて使用し、それらの光度の合計が300cd以上となると車検不適合となる可能性があります。必ず、「保安基準 第42条その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。
 - ・レンズ上のハーフミラー面にキズ、はがれ等が発生しても「保安基準 第42条その他の灯火等の制限」に基づいたご使用においては法規上問題ありません。本商品は平面に取付けてください。曲面に取付けると、商品の固定が不安定となり、灯具破損の原因となります。
 - ・ランプの配線、プラス(赤線)、マイナス(ボディアース)を間違えないよう、車両側ハーネスに接続してください。
 - ・ボディアース接続場所によっては、塗装膜等でアース不良になる場合があります。検電の上、取付けてください。
 - ・ランプハーネスと車両ハーネスの結線部の被覆部又は端子が露出しないように、コーキング剤又は防水用収縮チューブ等で覆い、確実に密封してください。結線部が露出又は非防水の場合、結線部から外気や水分を吸い込み水入りによる不点灯となりますので、確実に防水処理を施してください。
 - ・本商品を車両にスクリュ・ボルト止めするときは、98.1N・cm(10Kgf・cm)のトルクで締付けてください。
 - ・インパクトドライバ等で強く締付け過ぎると、ランプ割れやネジ穴破損等の原因となります。
 - ・レンズ面の汚れを落とす際は、中性洗剤を使用してください。溶剤を使用するとランプ割れ等により、不点灯の原因となる場合があります。もし溶剤が付着してしまった場合は、付着した溶剤を直ちにきれいな水で洗い流してください。
 - ・本取扱説明書に記載の取付け方法及び注意事項を必ずお守りください。
- お守りいただけない場合に発生した車両本体、または本商品が破損したクレームには応じかねます。

製品仕様

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---|-----|----------------------|----|-------|----|-------------|--------|------------|----|-----------|----|-----------|--------|-----------|------|--------|----|------|
| <p>【寸法図】単位:mm</p> | <p>【配線図】</p> | <table border="1"> <tr> <td>商品名</td> <td>LEDマーカーランプ ハーフミラー</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>256SY</td> </tr> <tr> <td>寸法</td> <td>Φ85×H75(mm)</td> </tr> <tr> <td>ハーネス仕様</td> <td>AVS0.5(mm)</td> </tr> <tr> <td>定格</td> <td>24V 1.65W</td> </tr> <tr> <td>光源</td> <td>白色LED(4灯)</td> </tr> <tr> <td>使用環境温度</td> <td>-20~+60°C</td> </tr> <tr> <td>耐水性能</td> <td>IP×7相当</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>110g</td> </tr> </table> | 商品名 | LEDマーカーランプ ハーフミラー | 品番 | 256SY | 寸法 | Φ85×H75(mm) | ハーネス仕様 | AVS0.5(mm) | 定格 | 24V 1.65W | 光源 | 白色LED(4灯) | 使用環境温度 | -20~+60°C | 耐水性能 | IP×7相当 | 重量 | 110g |
| 商品名 | LEDマーカーランプ ハーフミラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品番 | 256SY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寸法 | Φ85×H75(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハーネス仕様 | AVS0.5(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定格 | 24V 1.65W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光源 | 白色LED(4灯) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用環境温度 | -20~+60°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐水性能 | IP×7相当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 110g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本商品の仕様及び内容は予告なく変更することがあります。



株式会社 小糸製作所

ゴヨウハ コイトニ

お問い合わせは フリーダイヤル 0120-548-512

静岡工場 〒424-8764 静岡県静岡市清水区北脇500番地

URL <https://www.sp.koito.co.jp>

受付時間/9:00~17:00(12:00~13:00・土・日・祝日除く)

BYKML 210316-①

保証書

| | | |
|----------|----------------|--|
| 品番 | 256SY | |
| 製造ロットNo. | | |
| お客様名 | | |
| 保証期間 | 年 月 日より 1年間 | |
| 販売店 | 会社名 | |
| | 所在地 | |
| | TEL | |

- ・本保証書は記載内容の範囲で無償交換をさせていただきますことをお約束するものです。
- ・保証期間中に故障が発生した場合には、必ず本保証書に現品を添えてお買い上げ販売店にご提示ください。
- ・お買い上げ年月日の記入漏れがありますと1年保証についてはお買い上げ日からではなく、ランプの製造年月日からの起算となります。
- ・本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ・本保証書の紛失、保証期間を過ぎた場合は、保証対象外となりますので留意ください。

*** 個人情報のお取り扱いについて ***

お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。予めご了承ください。また、個人情報は弊社ホームページ <http://www.sp.koito.co.jp/> に掲載されている「個人情報の取扱いについて」に基づき適切に管理いたします。

《無償交換規定》

- 1) 無償保証の期間は、お買い上げから1年間です。
- 2) 保証期間中に「正常な使用状態」において「製造上」の責任による故障が発生した場合は無償交換を行います。
- 3) 保証期間内の無償交換は1回限りとさせていただきます。無償交換に伴い発生する付帯費用（交通費、送料、工賃、その他諸費用）及び、不点灯によって発生した直接間接の損害等の全てにつきましては、保証の対象外とさせていただきます。
- 4) 保証期間内でも次の場合には無償交換の対象外とさせていただきます。
 - イ) 取扱説明書に記載された内容に反するお取り扱いによって発生した故障。
 - ロ) 保証書及び、対象の現品がない場合。
 - ハ) 車両事故、落下、不可抗力等による故障及び損害。
 - ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ホ) 車載用（DC 24V）以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - ヘ) ご使用過程におけるレンズ上ハーフミラー面のキズ、はがれ等。

●お問い合わせ……………

—安全確実に照らす—
Koito 株式会社 小糸製作所

フリーダイヤル 0120-548-512
受付時間 9:00～17:00 (12:00～13:00、土・日・祝日除く)
ホームページ <https://www.sp.koito.co.jp/>